Сенсорні панелі

SoloButton (2-gang)

Використовується, коли необхідно встановити двоклавішний вимикач як окремий пристрій. SoloButton складається з передньої панелі та рамки.



Конфігурації

Одинарний

LightSwitch (2-gang) Jeweller встановлений як окремий пристрій.



Кольори сенсорних панелей

Чорний (Black)

RAL 9005



Графіт (Graphite)

RAL 7024



Білий (White)

RAL 9003

Слонова кістка (Ivory)

RAL 1013



Димний (Fog)

RAL 7047



Устричний (Oyster)

RAL 9002



Сірий (Grey)

RAL 7004



Оливковий (Olive)

RAL 7044





Кольори RAL максимально наближені до реального кольору. Однак вони можуть дещо відрізнятися, тому, будь ласка, використовуйте їх лише як орієнтир для вибору кольору.

Безконтактна сенсорна панель

На сенсорну панель не обов’язково натискати. LightSwitch спрацьовує в разі наближення руки на відстань 15 мм.

Підсвічування

Опційне, можна вимкнути в налаштуваннях пристрою в застосунку Ajax.

Рекомендації

Пристрій призначений лише для встановлення у приміщенні.
Встановлювати пристрій має професійний електрик.

Вага

SoloButton (2-gang) — 46 г

SoloButton (2-gang) — 82,8 × 82,8 × 10,3 мм

